

# MELLERUD® WASCH UND SPÜLMASCHINEN REINIGER UND PFLEGE

MELLERUD®

Soluție pentru curățarea și întreținerea mașinilor de spălat rufe și a mașinilor de spălat vase



Îndepărtează depunerile durabile precum grăsimile, calcarul, reziduurile de detergenți, precum și murdăria obișnuită din toate mașinile de spălat haine și din cele de spălat vase. Îndepărtează de asemenea reziduurile de detergent pulbere din sertarele mașinii de spălat. Igienizează și neutralizează mirosurile neplăcute. Formula specială împotriva coroziunii și o componentă de îngrijire a garniturilor. Ideal pentru a combate mirosurile neplăcute din scurgeri.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Potrivit pentru toate mașinile de spălat, mașini de spălat vase și pompe de epuizament.

## APLICARE

### **Mașina de spălat vase: (4 utilizări)**

Curățați filtrul și introduceți-l la loc. Porniți un program normal (peste 50 °C) fără vase și detergent. Deschideți ușa după 5 min (mașina de spălat vase a finalizat evacuarea) și turnați 125 ml de soluție MELLERUD Washing machine and dish washer Clean & Care în interiorul mașinii. Continuați cu programul de spălare.

### **Mașina de spălat (2 utilizări)**

Curățați filtrul de scame și introduceți-l la loc. Turnați 250 ml de soluție MELLERUD Washing machine and dish washer Clean & Care în sertar și porniți programul scurt la 60° fără detergent și rufe. În cazul în care sertarul pentru detergenți este murdar, introduceți sertarul într-o soluție de 100ml MELLERUD Washing machine and dish washer Clean & Care turnată într-o găleată de 4L de apă caldută. Scoateți-l după 30 min, îndepărtați depunerile cu o perie dacă este necesar și clătiți cu apă curată.

## SFAT SUPLIMENTAR

Realizarea unei curățări totale de 2 - 3 ori pe an prelungește durata de viață a mașinii de spălat și previne formarea unei pelicule biologice.

Curățați-vă mașina de spălat vase la fiecare 2 - 3 luni pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute și a depunerilor.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție:	amestec de surfactanți pe bază de apă și substanțe de îngrijire
pH:	cca 2-3
Densitate:	1.086 g/cm3
Consum:	Mașina de spălat: 250 ml – 2 utilizări Mașina de spălat vase; 125 ml – 4 utilizări
Ambalaj:	0,5 l sticlă dreptunghiulară

## Declarație de limitare a răspunderii

Aceste informații tehnice se vor înțelege ca recomandări serioase, dar care nu creează obligații cu privire la posibilitățile de aplicare a acestui produs. Îndrumările de procesare generale și recomandările tehnice sunt bazate pe ani de experiență și corespund informațiilor noastre curente. Totuși, acest lucru nu împiedică Utilizatorul să testeze potrivirea produsului și posibilele modalități de aplicare în scopul intenționat. Datorită utilizării și posibilităților de procesare variate, răspunderea și responsabilitatea vor fi excluse.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.