

FIȘĂ TEHNICĂ KLINTENSIV FIZZY TABLET

Ediție/Revizie:
01/05

Data ultimei revizii:
02.11.2021

Cod produs:
BIOC066-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 90% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează
- ✓ Eficiență demonstrată în condiții de curățenie / murdărie
- ✓ Dozaj ușor, sub formă de tabletă/ comprimat

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv pavimentelor din zone specifice unităților medicale. Acesta mai poate fi utilizat atât în unități agroalimentare, colectivități cât și în domeniul casnic (inclusiv pentru dezinfecția apei din piscine și a apei potabile).

Produsul poate fi utilizat prin pulverizare pe suprafețe cu zone greu accesibile pentru a dezinfecta adecvat suprafețele.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se dizolvă ușor în apă, deoarece este sub formă de comprimate efervescente. Pentru a obține soluția gata de lucru se dizolvă 2 tablete în 1,5L de apă. Produsul se aplică pe suprafețe curate, iar acesta prezintă acțiune rapidă (timp de contact 5 minute).

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual
- mop / lavetă curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă).

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora (5-13ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. După aplicarea produsului se recomandă ventilarea/ aerisirea încăperilor.

Efectul bactericid, levuricid și fungicid este atins după 5 minute de contact direct, după aplicarea produsului.

Produsul este ideal utilizării: în spațiile sanitare (zone de laborator, vestiare, grupuri sanitare, căi de acces, dar și sticlărie de laborator, suprafețe dure de lucru, pavimente). Mai poate fi folosit pentru dezinfectarea suprafețelor din spațiile publice și private.

Datorită efectului puternic antifungic produsul poate fi utilizat pentru curățarea și distrugerea zonele cu mucegai.

Prin acțiunea oxidantă a produsului față de depunerile organice (urme de alimente, proteine, grăsimi, zaharuri și altele), produsul prezintă și acțiune de curățare/ degresare a suprafețelor.

A se evita aplicarea produsului direct pe alimente/ produse comestibile/ suprafețe în contact direct cu alimentele. Pentru suprafețe ce sunt în contact direct cu alimentele se recomandă clătire cu apă potabilă după timpul de acțiune al produsului (sub jet sau ștergere cu lavete curate de unică întrebuințare).

Materiale compatibile: plastic, sticlă, ceramică, oțel inoxidabil, cauciuc, teflon, gresie/ faianță/ marmură.

În timpul utilizării produsului se recomandă protejarea mâinilor și a feței, atenție în contact cu materiilor organice și apa caldă degajă vapori iritanți specifici produselor pe bază de clor.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bacterică EN 1276	1 tabletă/ 3L apă	5 minute
Bacterică EN 13727	1 tabletă/ 1,5L apă	5 minute
Bacterică EN 13697	1 tabletă/ 1L apă	5 minute
Bacterică EN 13697 (MRSA)	1 tabletă/ 1,5L apă	5 minute
Bacterică EN 13623	8 tablete/ 1000L apă	60 minute
Fungică/ Levurică EN 13697	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Fungică/ Levurică EN 13624	2 tablete / 1,5L apă	5 minute
Fungică/ Levurică EN 1650	1 tabletă/ 1L apă	5 minute
Sporică EN 13704	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Virică EN 14476	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Micobacterică EN 14348	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Sporică EN 13704 (<i>C. difficile</i>)	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 1 tabletă produs: 1,5g Clor activ sub formă de Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat CAS: 51580-86-0; CE: 220-767-7.
- Alte ingrediente: amestec agenți pentru efervescentă în contact cu apa (tip acid-bază solizi).
- Descriere: tabletă albă, cu miros specific de clor
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 3 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ **Informații suplimentare, opinii de specialitate**

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.